



Bedienungsanleitung SM-X1 SMART CHARGER SERIE

Inhalt

Einleitung	3
Lieferumfang	4
Sicherheitshinweise für den Betrieb	4
Beschreibung / Inbetriebnahme	5
Technische Daten	7
Service	7

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SM-X1 Smart Chargers aus dem Hause Axcom. Sie haben Sich hiermit für ein Ladegerät neuester Technologie entschieden, welches Ihnen ganz neue Möglichkeiten zur Ladung und Entladung bei gleichzeitiger Auslesung der Vitaldaten Ihres Funkgeräteakkus eröffnen wird.

Wir haben bei diesem Ladegerät größten Wert auf technische Qualität der einzelnen Bauteile gelegt und sind überzeugt, dass Sie viele Jahre lang einen effizienten Partner zum Laden Ihrer Akkus zur Seite haben.

Sollten Sie dennoch einmal etwas zu beanstanden haben oder Fragen zur Bedienung des Gerätes auftreten, sind wir gerne persönlich für Sie erreichbar

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten

- das SM-X1 Ladegerät
- regionales externes Netzteil
- Ladeschale für separates Laden des Akkus (je nach Version Akku Motorola MTP850, DP4400 oder Sepura STP8000/9000/SC20

Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Schalten Sie das Funkgerät aus, wenn Sie den Akku laden (nur bei Versionen mit Ladeschale für Ladung des Akkus mit Funkgerät)
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Nur in trockenen Räumen / unter trockenen Bedingungen verwenden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine entsprechend gesicherte und verdrahtete Versorgung mit der richtigen Spannung an (wie auf dem Produkt angegeben)
- Trennen Sie die Netzspannung, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Steckdose, an die dieses Gerät angeschlossen ist, sollte sich in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein
- Bei Geräten, die Sicherungen verwenden, muss ein Austausch durch Sicherungen erfolgen, die der in Geräteanleitung angegebenen Bauart und Nennleistung kompatibel sind.
- Die maximale Umgebungstemperatur um die Stromversorgungseinrichtung darf 40 ° C (104° F) nicht überschreiten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Zuleitungskabel an einer Stelle befindet, an der es nicht getreten/geknickt, darüber gestolpert werden kann und dass es nicht Wasser, Schäden oder Stress ausgesetzt wird.
- Sollten Sie äußere Schäden feststellen, nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb, trennen Sie es vom Strom und kontaktieren Sie den Axcom Service

Beschreibung / Inbetriebnahme

Hinweis: Bevor Sie einen Akku mit Funkgerät laden, schalten Sie das Radio aus.

- Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und das für das Ladegerät vorgesehene Ende an der Rückseite des Ladegeräts ein.
- 2) Ein erfolgreicher Startvorgang wird durch Blinken des Ladegeräts angezeigt.
- 3) Legen Sie einen Akku oder ein ausgeschaltetes Funkgerät in die Ladeschale des Ladegeräts ein, indem Sie:
 - Den Akku an der Nut auf jeder Seite des Akkus mit der entsprechenden erhöhten Schiene auf jeder Seite der Ladeschale ausrichten
 - b. Drücen Sie den Akku in Richtung Ladeschalenrückseite
 - c. Schieben Sie den Akku in das Ladegerätefach, um einen vollständigen Kontakt zwischen Ladegerät und Akkukontakten zu gewährleitsen
- 4) Die linke Taste dient zum Ändern der Sprache.
- 5) Drücken Sie die rechte Taste 1x, stellen Sie in den Entlademodus um. Um den Entlademodus zu beenden, entfernen Sie den Akku. Sie müssen den Akku nicht entnehmen, wenn er entladen ist.

Wenn der Akku leer ist, verwenden Sie das SM-X1 Ladegerät, um die Kapazität schneller zu erreichen.

Bitte benutzen Sie beide Hände zum Entnehmen eines Akkus. Entnehmen Sie mit der einen Hand den Akku, während Sie mit der anderen Hand das Ladegerät festhalten.

Folgende Informationen können Sie dem Display entnehmen:

- 1) Nach Einstecken des Akkus wird der Akku identifiziert
- 2) Anzeige der Batteriespannung, der aktuellen Temperatur
- 3) Wenn der Akku geladen wird, kann die Kapazität in Echtzeit angezeigt werden.
- 4) Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird die Gesamtkapazität angezeigt



Technische Daten

Material: ABS

Eingangsspannung: 100-240VAC 50/60Hz

Ladestrom: 12V 1A Batterie-Typ: Li-Ion

USB Ladeanschluss: 5V 1A **Arbeitstemperatur:** 0-40°C

Service

Der Smart Charger kann nicht vom Benutzer repariert werden. Ersatzteile sollten bei Ihrem Händler vor Ort oder direkt über die Axcom Infohotline +49 2154 / 4838-0 bestellt werden.

Herausgegeben von:

Axcom GmbH Carl-Friedrich-Benz-Str. 15 47877 Willich

Tel.: +49 (0) 21 54 – 48 38-0 E-Mail: <u>info@axcom.de</u> Web: <u>www.axcom.de</u>